

Montageanleitung für Aufsatzbordwände

Type: EPA, MPA und SEPA

Die Garnitur Aufsatzwand besteht aus 4 Einzelbordwänden und 4 Spannverschlüssen.

- 1.) Entfernen Sie die Kunststoffabdeckungen an den stehenden Vierkantprofilen (Führungsformrohren) Ihres Anhängers.
- 2.) In die dadurch entstehenden Öffnungen am Anhänger werden nun die Aufsatzbordwände mit den Einschubrohren nach unten eingesteckt.
- 3.) Stecken Sie zuerst die vordere Aufsatzbordwand (1) mit den Einschubrohren in die Führungsformrohre (5) am Anhänger ein, danach die Rechte (2)- und die linke Aufsatzbordwand (3). Die beiden seitlichen Aufsatzbordwände (2, 3) haben nur hinten je 1 Einschubrohr (siehe Zeichnung).
- 4.) Jetzt setzen Sie die hintere Aufsatzbordwand (4) mit den Einschubrohren in die Führungsformrohre (5) am Anhänger ein (siehe Zeichnung).
- 5.) Verschrauben Sie nun die 4 Spannverschlüsse (6) an den Verschlussunterlagen (7) der beiden seitlichen Aufsatzbordwände mit den mitgelieferten Schrauben M6X16, den Beilagen $\varnothing 6$ und Muttern M6. Das Anschrauben der Spannverschlüsse (6) (siehe Zeichnung) sollte immer im vorgespannten Zustand durchgeführt werden.
- 6.) Als letzten Schritt sichern Sie die Aufsatzbordwände mit den Befestigungsschrauben (8) M10X25 gegen das Herausrutschen rundherum am Anhänger (siehe Zeichnung) ab.

Nun können Sie Ihr Transportgut sicher ans Ziel bringen.

Wir wünschen gute Fahrt!

