

## MONTAGEANLEITUNG FÜR AUFSATZWANDBESCHLÄGE

### Type: EPA U, EPA G

Ihr Montagesatz für 4 Einzelbordwände besteht aus 6 Positionen. An der Stirnseite des Anhängers wird zuerst die Position 1 eingesteckt. Anschließend am Heck des Hängers Pos. 2 und an der Klappwand Pos 3. Pos. 4 dient für die Seitenwände welche vorne an den Eckstehern seitlich aufgesetzt werden. Nun können Sie nach Belieben Ihre Aufsatzwandbeschläge mit Ihrem gewünschten Holz auskleiden. Die Auskleidungsmaße hiezu nehmen Sie an Teilen im eingesteckten Zustand, an der Oberkante der Anhängerbordwände.

Das Anschrauben der Spannverschlüsse Pos. 5 (siehe Zeichnung) soll immer im vorgespannten Zustand durchgeführt werden.

Sind Sie mit Ihren Aufsatzwänden rundherum fertig, müssen Sie diese am Anhänger gegen das Herausrutschen mit 6 Stellschrauben M10x25 Pos. 6 (siehe Zeichnung) noch absichern.

Erst dann können Sie Ihr Transportgut sicher ans Ziel bringen

**Wir wünschen gute Fahrt!**

