

MONTAGEANLEITUNG

für Flachplanen

Type: MPA , EPA

Bei Anhängern, an denen noch keine Knöpfe zum Einhängen der Flachplane vorhanden sind, müssen diese bei eventuellem Nachrüsten erst am Anhänger montiert werden.

1. Man legt die Flachplane am Anhänger gleichmäßig auf.
2. Zeichnet dann genau zwischen den angebrachten Ösen der Plane am Anhänger rundherum die Mitte ein. Die Planenknöpfe werden von oben an der Bordwand, unter der ersten Sikke angebracht.
3. Nach dem Anzeichnen bohrt man die angezeichneten Stellen mit einem Bohrer 5,5 mm durch und schraubt dann den Planenknopf mit einer Schraube M5 x 20 und Mutter M 5, von innen nach außen, rundherum an den Bordwänden auf.
4. Danach wird die Plane mit dem Gummizug eingehängt.

Wir wünschen gute Fahrt!

