

Montageanleitung für Achsstoßdämpfer (passend für Type LPA gebremst)

Bringen Sie den Anhänger in eine Position die Ihnen den freien Zugang zur Unterseite des Fahrzeuges ermöglicht. Sichern Sie das Fahrzeug in dieser Position mit geeigneten Mitteln gegen unbeabsichtigte Lageänderungen ab.

Als ersten Schritt montieren Sie die rahmenseitige Stoßdämpferhalterung. Lösen Sie die Verschraubung des vorderen Kotflügelträgers am Rahmen. Nun setzen Sie die rahmenseitige Stoßdämpferhalterung (U-förmig) auf diese Schraube auf und verschrauben sie mit einer Scheibe und einer neuen Sicherungsmutter. Diesen Vorgang wiederholen Sie an der gegenüberliegenden Seite des Anhängers.

Nun kommen wir zur Montage der achsseitigen Stoßdämpferhalterung. Entfernen sie die vorhandene Kunststoffabdeckung am Schwinghebel der Achse. In die nun vorhandene Montageöffnung stecken Sie die achsseitigen Stoßdämpferhalter (2 Stk. je Seite) ein (siehe Zeichnung). Diesen Vorgang wiederholen Sie an der gegenüberliegenden Seite der Achse.

Als nächsten Schritt verschrauben Sie den Achsstoßdämpfer an der rahmenseitigen und an der achsseitigen Stoßdämpferhalterung mit den beige-packten Schrauben M12 und den Sicherungsmuttern M12 (siehe Zeichnung). **Die Schrauben M12 müssen dazu unbedingt von der Reifenseite ausgehend in die Bohrungen eingesteckt werden!** Wiederholen Sie diesen Vorgang an der gegenüberliegenden Seite des Anhängers.

Nach Kontrolle des festen Sitzes der Schraubverbindungen ist der Montagevorgang abgeschlossen. Bringen sie nun den Anhänger wieder in Fahrposition.

Wir wünschen gute Fahrt!

Stand 01/2002

