

Montageanleitung für Aufsatzwände für die Typenreihe

LPA und FPA mit Aluminiumbordwänden (Stand 01/2005)

Eine Garnitur Aufsatzbordwände besteht aus 4 Teilen (2Stk seitliche Aufsatzbordwände, 1Stk vordere Aufsatzbordwand und 1Stk hintere Aufsatzbordwand).

Diese werden, nach Entfernung der Kunststoffabdeckungen an den vier Eckprofilen des Anhängers, wie folgt aufgesetzt.

- 1.) Die linke und die rechte seitliche Aufsatzbordwand (1) haben nur an der hinteren Seite ein Führungsrohr eingesetzt.
Setzen sie die seitliche Aufsatzbordwand etwas, nach innen verdreht, stehend mit dem Führungsrohr in eines der beiden hinteren Eckprofile ein. Schwenken Sie diese danach in Richtung der seitlichen Anhängerbordwand (siehe Zeichnung) damit der Führungssteg der Bordwand in die Nut in der Anhängerbordwand eingreift. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen seitlichen Aufsatzbordwand.
- 2.) Hängen sie die hintere Aufsatzbordwand (2) mit dem integrierten Führungssteg, schräg von außen in die an den Anhängerbordwänden vorhandene Nut, ein und drücken Sie diese bis zum Anschlag nach innen. Schließen sie die Bordwandverschlüsse und wiederholen Sie den Vorgang an der vorderen Bordwand.
- 3.) Die Demontage der Bordwände erfolgt entgegengesetzt. Wichtig ist es, die vordere bzw. hintere Aufsatzbordwand beim nach außen Klappen leicht anzuheben. Dies ist notwendig, damit sich der Führungssteg, ohne zu verklemmen, aus der Nut lösen kann.

Wir wünschen gute Fahrt!

