

Montageanleitung für Lochrelingschienen zur Typenreihe LPA-AL

Setzen Sie die Lochreling auf die seitlichen Bordwände des Anhängers auf. Positionieren Sie die Reling so, dass Sie zwischen den Abschlussprofilen der seitlichen Anhängerbordwände sitzt und sich die Befestigungslöcher der Lochreling in der Mitte der Nut, an der Innenseite der Bordwände, befinden (siehe Darstellung/Foto).

Bohren sie nun von innen und außen mit einem Bohrer $\text{Ø}5,5\text{mm}$, an den Vorgelochten Stellen an der Reling durch den Innen- bzw. Außensteg der Aluminiumbordwand. Beginnen sie mit dem ersten Befestigungsloch an der Vorder- oder Hinterseite des Anhängers. Vernieten sie nun die Lochreling an den beiden ersten, hergestellten Bohrungen mit den beige-packten Blindnieten.

Dadurch wird die Reling an der Bordwand fixiert und sie können nun, ohne unbeabsichtigte Änderung der Position der Reling auf der Bordwand, die restlichen Befestigungsbohrungen durchführen.

Vernieten sie die Reling nun an den restlichen Befestigungspunkten. Danach wiederholen sie den Montagevorgang an der gegenüberliegenden Seite des Anhängers!

Danach ist der Montagevorgang der Lochrelingschienen an Ihrem Anhänger abgeschlossen!

Wir wünschen gute Fahrt!

Anhänger Typ LPA mit Aluminiumbordwänden und Lochreling

